



STALAR

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ДИМАРІВ



БЕЗПЕКА

Для встановлення димаря ми рекомендуємо звертатись до фахівців по встановленню, та не встановлювати димарь самостійно.



СРОК ВИКОРИСТАННЯ

Додержання правил встановлення та чистки димохідних систем допоможе продовжити срок їх використання.



STALAR.UA



SALES@STALAR.UA

Висота димаря

Висота над дахом не повинна перевищувати 2 метрів. Якщо перевищує, потрібно встановити додаткові розтяжки.

Визначення діаметра

Обирається залежно від типу і потужності котла. За наявності проекту визначаються висота і спосіб монтажу димоходу.

Монтаж хомутів

На вертикальних ділянках кожні 2,5 метра встановлюється настінний хомут, а на похилих або горизонтальних – кожні 1,5 метра. Хомути також монтуються перед коліном і після нього. Не можна допустити навантаження на відводи або закінчення похилих ділянок, тому встановлюються додаткові проміжні кріплення. Димар може мати нахил до 30° з допустимим відхиленням в сторону до 1 метра.

Розміщення стику

Стики труб не можна розташовувати в місцях перекриття. Їх потрібно розміщувати або нижче, або вище.

Опирання димоходу

Димар має спиратися на нижню або проміжну основу (настінне кріплення). На вертикальних ділянках через кожні 5 метрів потрібно встановлювати розвантажувальну платформу.

Проходження через покрівлю

Для ущільнення проходу через покрівлю використовується криза – конусна труба з привареним листом, розрахована на нахил даху від 0° до 45°.

Відвід конденсату

Необхідно встановити ревізію з лючком для очищення і конденсатовідводом (або трійник з конденсатовідводом). Вони мають бути доступними для обслуговування та безпечними для оточуючих.

Чистка

Регулярне очищення димоходу від сажі та сміття є важливою умовою його безпечної та тривалої експлуатації!